



軸がフローとすることによりネジピッチ誤差を吸収する NC 旋盤用のタップホルダです。

Floating Tap Holder for NC Lathe.

CODE	タップサイズ Tapsize	D2	FIG	L	L1	L2	L3	ナット寸法		C2	W	フロート量 X Floating	別売品 Optionalpart									
								NutSize	C1				L4	チャックコレット Collet	スパナ NutWrench							
SST16-ECH7-32	~M10	16	1	32	71.5	29	39.5	23	11.5	-	125	AR11-D1	FK-3									
SST20-ECH7-40		40		66																		
SST20-ECH7-70		70		97.5	27.5									32.5	178	SP-17A						
SST20-ECH7S-70		備(7)		92.5	22.5									19								
SST22-ECH10MS-90	~M12	22	3	90	120.5	30.5	39	22	18	-	19	AR16-D1	AE16M									
SST22-ECH10MS-100				100	130.5									10								
SST22-ECH7S-100				100	122.5									22.5	19	17	SP-17A					
SST25-ECH7-70	~M10	25	1	70	97.5	27.5	23	11.5	-	8	24	AR11-D1	FK-3									
SST25-ECH10-70				70	104.5									34.5	39	32	17	AR16-D1	FK-4			
SST25-ECH13-70				M10~M16	70									132	62	40.5	34	19	49	32	AR20-D1	SP-30
SST25-ECH16-70				M14~M20	70									135	65	45	42	20	57	38	AR25-D1	FK-6
SST32-ECH13-80	M10~M16	32	2	80	142	62	40.5	34	19	49	32	AR20-D1	SP-30									
SST32-ECH16-80				M14~M20	80									145	65	45	42	20	57	38	AR25-D1	FK-6
SST3/4-ECH7S-46	~M10	19.05	備(7)	46	66	20	29.5	-	-	-	5	AR11-D1	SP-17A									
SST3/4-ECH7S-70				70	92.5									22.5	32.5	19	11.5	12				
SST3/4-ECH7S-105				105	127.5									8								
SST1-ECH10-70	~M12	25.4	1	70	103	33	41.5	32	17	24	AR16-D1	FK-4										

備考

Remarks

- ・ チェックコレットと組合せ使用となります。併せて御用命下さい。
Collet and Wrench are to be purchased separately.
- ・ スパナは付属しておりませんので併せて御用命下さい。
Collet and Wrench are to be purchased separately.
- ・ CODE 欄○は標準在庫品です。
Holder Code marked in ○ is stocked item.
- ・ ECH7 は□5.5、ECH10 は□6.5 の角穴が付いています。
ECH7 has 5.5 square hole and ECH10 has 6.5 square hole.
- ・ ECT13 と ECT16 はタップの角部をチャッキングします。(Fig.2)
ECT13 and ECT16 grip tap square shank as shown on Fig.2.
- ・ PF-PT タップはロングシャンクタップを御使用下さい。
When you use tap of PF type and PT type, please use long type tap.
- ・ ECH7S-は、ショートノーズ型となります。
(前方よりホルダーに挿入できるよう、スリーブのストッパーがありません。)
The shape of ECH7 is short nose type. (It does not have a stopper to a sleeve.)
- ・ インナークーラントは御利用出来ません。
The tap holder cannot use the inner coolant.